

Anleitung zur Feststellung der Sicherungskastenbelegung

1. Suchen Sie eine der Sicherungen, die für das Abblendlicht zuständig ist.
Diese Info benötigen wir
2. Ziehen Sie diese aus der Fassung und schalten Zündung und Licht ein.
3. Messen Sie in dem nun leeren Sicherungssockel, an welcher Seite Spannung anliegt.
Diese Information benötigen wir
4. Zündung und Licht abschalten sowie den Schlüssel aus dem Zündschloss nehmen.
5. Stecken Sie die Sicherung wieder in den Sockel

Haben H4 (2Fadenbirne) oder H7 Lampen?
Sollten Sie H4 Lampen haben so müssen Sie zusätzlich eine Sicherung für das Fernlicht suchen.
Wiederholen Sie dazu die Punkte 1 – 5 , allerdings für eine der Fernlichtsicherungen
Diese Information benötigen wir

Sollten Sie H/7 Lampen haben so gehen Sie sofort zu Punkt 6 über
6. Suchen Sie nun eine Sicherung die über Dauerplus (also ohne Zündung) Bordspannung verfügt.
Diese Sicherung sollte möglichst über min. 20 A verfügen und möglichst nahe der Abblendlichtsicherung liegen
Diese Info benötigen wir !
7. Ziehen Sie diese aus der Fassung.
8. Messen Sie in dem nun leeren Sicherungssockel, an welcher Seite Spannung anliegt.
Diese Information benötigen wir.
9. Stecken Sie die Sicherung wieder in den Sockel.
10. Machen Sie bitte einige scharfe Bilder vom geöffneten Sicherungskasten.
Diese Bilder benötigen wir.
11. Nachdem Sie das Modul erhalten und eingebaut haben benötigen wir wiederum ein scharfes Bild des Sicherungskastens.
Diese Bilder benötigen wir.

Wir benötigen für den Versand Ihre Anschrift und für evt. Rückfragen Ihre Telefonnummer.
Ihre Informationen und Bilder werden bei uns zu einer Bedienungsanleitung verarbeitet und auch anderen Käufern zugänglich gemacht. Dadurch verzichten Sie auf die Rechte am jeweiligen Bild.