

**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Audi A2
Ein Produkt von MDC**

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das braune Massekabel angeschlossen werden !!



Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Aufbau:

Modulplatine mit 2 Sicherungsadaptern sowie einem Masseanschluss
(wird nur bei Xenonscheinwerfern bzw. 100% Lampenleistung benötigt)
zum Einbau als automatische Tagfahrlichtschaltung.

Anschluss:

Das Modul wird in den fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt.

Dabei werden 2 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen und in das Modul eingesetzt.
Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Lediglich, wenn die Lampen mit 100% arbeiten sollen oder aber Xenonlampen vorhanden sind MUSS zusätzlich das Massekabel angeschlossen werden.

Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

Vergleichen Sie bitte vor Bestellung ob der Sicherungskasten mit Ihrem identisch ist.

Sollte dies nicht der Fall sein rufen Sie uns bitte an :

0211 56 94 96 31

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Audi A2
Ein Produkt von MDC



Ziehen Sie die
Sicherung Nr.:8 > 25A
diese in den
Sicherungsadapter mit
dem roten Kabel

Ziehen Sie die
Sicherung Nr.: 23 > 15A
und setzen diese in den
Sicherungsadapter mit
dem gelben Kabel



Setzen Sie den Sicherungsadapter
mit dem roten Kabel in den
freigewordenen Sicherungsplatz
Nr. 8, so dass die Sicherung nach
oben zeigt

Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit dem
gelben Kabel in den
freigewordenen Sicherungsplatz
Nr.: 24, so dass die Sicherung
nach **oben** zeigt



Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!

Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.