


# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul Für Opel Tigra TwinTop Bj.: ab 2004

Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird,  
sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das braune Massekabel angeschlossen werden !!



**Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch !**



### Aufbau:

Modulplatine mit 2 Sicherungsadaptern sowie einem Masseanschluss  
(wird nur bei Xenonscheinwerfern bzw. 100% Lampenleistung benötigt)  
zum Einbau als automatische Tagfahrlichtschaltung.

### Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt.  
Dabei werden 2 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen und in das Modul  
eingesetzt. Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der  
entnommenen Sicherungen eingesetzt. Lediglich, wenn die Lampen mit 100% arbeiten  
sollen oder aber Xenonlampen vorhanden sind MUSS zusätzlich da Massekabel  
angeschlossen werden.

Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

Vergleichen Sie bitte vor Bestellung ob der Sicherungskasten mit Ihrem identisch ist.

Sollte dies nicht der Fall sein rufen Sie uns bitte an :

0211 56 94 96 31



# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul

Für Opel Tigra TwinTop Bj.: ab 2004

Ein Produkt von MDC

Ziehen Sie die  
Sicherung Nr.: 25 >  
30A und setzen  
diese in den  
Sicherungsadapter  
mit dem **roten**  
Kabel.

Ziehen Sie die  
Sicherung  
10 A und setzen  
diese in den  
Sicherungsadapter  
mit dem **gelben**  
Kabel.




Setzen Sie den Sicherungsadapter  
mit dem **gelben** Kabel in den  
freigewordenen Sicherungsplatz  
der 10 A Sicherung, so dass die  
Sicherung nach **unten** zeigt

# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul

Für Opel Tigra TwinTop Bj.: ab 2004

Ein Produkt von MDC



Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem roten Kabel in den freigewordenen Sicherungsplatz der 30A Sicherung, so dass die Sicherung nach **unten** zeigt

Abdeckung wieder einsetzen. Damit ist der Einbau schon beendet.

☞ Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!