

**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play  
für Renault Laguna I Bj. 1994 bis 2001  
Ein Produkt von MDC**

**Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.  
Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !  
Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!**



**Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !**



Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.

Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet.

Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt.

Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt.

Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 ( schaltet aus )
Braun	: Kabel für den Masseanschluss ( Klemme 31 ) nur anschließen wenn eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird. <b>Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden. Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzendstufe bestellen !!</b>

# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Renault Laguna I Bj. 1994 bis 2001

Ein Produkt von MDC

Ziehen Sie die grüne Sicherung  
Nr.: 2 > 25A und setzen diese in  
den Sicherungsadapter mit dem  
**roten** Kabel .

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit dem **roten**  
Kabel in den freigewordenen  
Sicherungsplatz N.: 22, so dass  
die Sicherung nach **links** zeigt



Ziehen Sie diese blaue Sicherung  
Nr.: 16 > 15A und setzen diese in  
den Sicherungsadapter mit dem  
**gelben** Kabel.

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit dem  
**gelben** Kabel in den  
freigewordenen Sicherungsplatz,  
so dass die Sicherung nach **links**  
zeigt



Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!